

# SELF-PRIMING PUMPS FOR SWIMMING-POOLS НАСОСЫ ДЛЯ БАСЕЙНОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ В ЛИНИИ ВСАСЫВАНИЯ

# SA



**INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL**  
**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:** Данное руководство содержит основную информацию относительно мер по технике безопасности, которые должны быть реализованы в процессе монтажа и запуска. Поэтому очень важно, чтобы монтажник и пользователь прочитали руководство до осуществления монтажа и запуска.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти символы (  ) отображают возможность возникновения опасности вследствие несоблюдения соответствующих инструкций.



### **ОПАСНОСТЬ. Риск поражения электрическим током.**

Несоблюдение этого указания сопряжено с риском поражения электрическим током.



**ОПАСНОСТЬ.** Несоблюдение этого указания сопряжено с риском возникновения опасности для людей или вещей.



**ВНИМАНИЕ.** Несоблюдение этого указания сопряжено с риском повреждения насоса или устройства.

## 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ



- Оборудование, указанное в данном руководстве, специально предназначено для осуществления предварительной фильтрации и обеспечения циркуляции воды в плавательных бассейнах.

- Оно предназначено для работы с чистой водой при температуре не выше 35°C.



- Монтаж должен производиться в соответствии со специальными указаниями для каждого этапа.
- Необходимо учитывать действующие указания по предотвращению несчастных случаев.



- Любые изменения насоса требуют наличия соответствующего разрешения со стороны изготовителя. Использование оригинальных запасных частей и принадлежностей, разрешенных изготовителем, гарантирует более высокую безопасность. Изготовитель насоса освобождается от любой ответственности за ущерб, вызванный использованием несанкционированных запасных частей или принадлежностей.
- В процессе работы электрические детали насоса находятся под напряжением. Работы на каждой машине или на каждом подключённом устройстве можно производить только после отключения этой машины или устройства от сети электропитания и отсоединения механизмов включения.
- Пользователь должен удостовериться в том, что работы по монтажу и техническому обслуживанию выполнялись квалифицированным уполномоченным персоналом, который ранее прочитал руководство по монтажу и обслуживанию.
- Безопасность машины в процессе эксплуатации гарантируется только при условии соблюдения указаний, приведенных в руководстве по эксплуатации и обслуживанию.
- Предельные значения, указанные в таблице технических характеристик, ни при каких обстоятельствах не должны быть превышены.
- В случае неисправности в процессе работы или выхода из строя оборудования необходимо обратиться к ближайшему агенту изготовителя или в техническую службу сервиса изготовителя.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОТАМ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ



- При подключении электрических кабелей к двигателю машины обратите внимание на механизмы, расположенные внутри соединительной коробки. Проконтролируйте, чтобы после закрытия внутри не оставалось никаких кусков кабелей, а также чтобы контакт заземления был подключён надлежащим образом. Подключите двигатель в соответствии с электрической схемой, прилагаемой к машине.
- Проконтролируйте правильность выполнения подключения соединительных кабелей к распределительной коробке машины, а также надёжность их крепления к разъёмам.
- Электрическая установка насоса должна иметь дифференциал, значение которого не превышает 30 мА.
- Проверьте правильность использования соединения распределительной коробки, это необходимо для предотвращения попадания воды внутрь распределительной коробки электрического двигателя. Также проконтролируйте наличие и правильность установки уплотнительной прокладки внутри соединения.
- Насосы должны быть установлены на плоской твёрдой поверхности, минимальное расстояние до бассейна должно составлять 3,5 м (в соответствии с правилами NF C 15-100 или аналогичными, действующими в каждом регионе или стране).
- Все устройства должны устанавливаться в горизонтальном положении. Длина всасывающей трубы должна быть минимальной, что необходимо для уменьшения времени всасывания. Место установки насоса должно быть сухим и иметь постоянную вентиляцию.



- Особое внимание следует уделить тому, чтобы ни при каких обстоятельствах вода не могла попасть внутрь двигателя и внутрь деталей, находящихся под электрическим напряжением.
- Если предполагаемое использование отличается от того, что было указано, могут потребоваться адаптация и разработка дополнительных технических характеристик.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯ ЗАПУСКА



Перед тем, как вручную запустить насос в первый раз, необходимо проверить калибровку механизмов электрической защиты двигателя, а также проверить надлежащее закрепление устройств защиты от электрических и механических контактов. Рекомендуется не пользоваться бассейном при выполнении первой проверки насосного оборудования.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



- В процессе монтажа и установки насосов необходимо учитывать национальные требования, регламентирующие правила выполнения монтажа.



- Особое внимание следует уделить тому, чтобы ни при каких обстоятельствах вода не могла попасть внутрь двигателя и внутрь деталей, находящихся под электрическим напряжением.
- В процессе работы машины и/или до её полного выключения необходимо избегать любых контактов (даже случайных) с движущимися частями оборудования.
- Подождите до тех пор, пока машина полностью не остановится, только после этого на ней можно производить какие-либо работы.



- Перед выполнением какой-либо работы по электрическому или механическому обслуживанию необходимо проконтролировать, чтобы машина была полностью отключена от сети электропитания, а также чтобы механизмы запуска были заблокированы.

- Перед выполнением работ на машине рекомендуется проверить следующее:
  1. Выключите напряжение, подаваемое на машину.
  2. Заблокируйте механизмы запуска.
  3. Проверьте отсутствие напряжения на схемах, включая дополнительные и вспомогательные устройства.
  4. Подождите полной остановки колеса.

Приведенный список следует рассматривать в качестве справочного и не имеющего обязательный характер, поскольку, возможно, имеются какие-либо особые правила техники безопасности, относящиеся к какой-либо конкретной процедуре обеспечения безопасности.

- Периодически необходимо контролировать следующее:



- Механические части надёжно закреплены, опорные винты машины находятся в хорошем состоянии.
- Правильность расположения и закрепления, а также состояние подводящих проводов и компонентов изоляции.
- Температуру машины и электрического двигателя. При возникновении неисправности немедленно остановите машину и приступите к её ремонту.
- Сотрясение машины. При возникновении неисправности немедленно остановите машину и приступите к её ремонту.

Вследствие сложности процедур, руководства по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, приведенные в данной брошюре, не предполагают изучение и рассмотрение всех возможных ситуаций, возникающих в ходе сервиса и технического обслуживания оборудования. Если необходимы какие-либо дополнительные инструкции, или если у вас возникают какие-либо отдельные проблемы, обращайтесь к дистрибьютору или изготовителю машины.

### 3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

#### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



- Установка и монтаж наших насосов разрешены только в таких плавательных бассейнах или резервуарах, которые соответствуют требованиям HD 384.7.702. При возникновении каких-либо сомнений обращайтесь за консультациями к специалисту.
- При поставке насосы оснащены предварительным фильтром с внутренней корзиной, предназначенной для сбора больших частиц, поскольку они могут вызывать повреждение внутренних гидравлических частей насоса. Наличие указанного предварительного фильтра означает, что монтаж насоса должен осуществляться в горизонтальном положении.
- Все насосы поставляются с ножкой с двумя отверстиями, вследствие чего их можно закрепить на полу с помощью анкера. (Рис. 1).




Fig.1

## ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



- Трубы следует привинчивать к трубным насадкам (рис. 2).
- Трубы, работающие в импульсном режиме, должны монтироваться полностью в перпендикулярном положении, они должны быть хорошо центрированы относительно насадки, которая должна быть подключена с целью предотвращения воздействия внешнего давления на насос и на трубу. Кроме существенного усложнения монтажа, это давление может даже раздавить их. (Рис. 2)
- Монтаж всасывающей трубы выполняется под небольшим углом в 2% по направлению к насосу, что предотвращает возникновение сифона. (Рис.2).





Fig.2

- Для обеспечения исправного функционирования насосов необходимо залить водой предварительный фильтр насоса, чтобы вода просочилась во всасывающую трубу (Рис.3).



## ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ




- Насосы по своему типу являются самовсасывающими, хотя их монтаж ниже уровня плавательного бассейна или уровня воды в резервуаре может привести к улучшению их характеристик.
- Если насос оказывается необходимым установить выше уровня воды, то разность в высоте установок должна быть не более, чем 2 м (см. Рис. 4). Проконтролируйте, чтобы длина всасывающей трубы была как можно более короткой, так как применение длинной трубы увеличивает время всасывания, а устройство при этом теряет нагрузку.



- Необходимо проконтролировать, чтобы насос был защищён от возможного затопления и чтобы на него подавался сухой поток вентиляционного воздуха.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЭТОМУ СТАНДАРТУ: EN 60335-2-41.** «Все электрические устройства, рассчитанные на напряжение 230 В, должны быть установлены на минимальном расстоянии 3,5 м от края бассейна. В случае изменения системы фильтрации изготовитель должен быть соответственным образом информирован.»





## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО



- Электрическое устройство должно быть оборудовано множественной системой сепарации с открытием контакта, по крайней мере, на 3 мм.
- Подключение к сети электропитания может производиться только с использованием жесткого кабеля. В случае использования гибкого кабеля он должен быть оборудован разъёмами для подключения к разъёмам двигателя насоса.
- Однофазные насосы оснащены устройством защиты от тепла. В этих устройствах достаточно осуществить монтаж выключателя, как указано на диаграмме «Подключение к сети».
- В трёхфазном двигателе необходимо использовать устройство защиты двигателя с магнитно-термической защитой.
- Защитный дифференциал величиной 0.003 А необходим для каждого насоса для защиты от утечек в электрической системе (изображено на диаграммах).
- Трёхфазные двигатели должны быть защищены от перегрузки с помощью защитного переключателя двигателя.
- Данные по регулировке теплового реле однофазного двигателя являются исключительно описательными, поскольку двигатель поставляется со встроенным устройством защиты.

### ELECTRICAL CONNECTIONS - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



## ТАБЛИЦА УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Модель	Код насоса	Напряжение (В).	Регулировка реле интенсивности (А)
1	SA-033-M	230	2,9
2	SA-050-M	230	3,8
3	SA-075-M	230	4,0
4	SA-075-T	230/400	2,4 / 1,6
5	SA-100-M	230	6,2
6	SA-100-T	230/400	4,7 / 2,7
7	SA-125-M	230	7,6
8	SA-125-T	230/400	6,1 / 3,5


- Для однофазных насосов, рассчитанных на напряжение 230 В, используйте соединительный кабель типа H07 RN-F3 с сечением 1,0 мм<sup>2</sup> для моделей SA-033-M, SA-050-M и SA-075-M и с сечением 1,5 мм<sup>2</sup> для моделей SA-100-M и SA-125-M.
- Используйте соединительный кабель типа H07 RN-F5 с сечением 1,0 мм<sup>2</sup>. Для трехфазных насосов.
- Перед подключением двигателя проверьте тип предохранителя.
- Для трёхфазных двигателей аккуратно отрегулируйте значение тепла в соответствии с таблицей устройства защиты от тепла. Для соединений Л (сеть 3 x 230 В) установите устройство защиты на наибольшее указанное значение. Для соединений У (сеть 3 x 400 В) установите устройство защиты на наименьшее значение.
- Для различных напряжений в пределах от 230 В (между 220 и 240 В) до 400 В (между 380 и 420 В) подключите наименьшее напряжение к точке Л, а наибольшее напряжение – к точке У (см. диаграмму подключения типа «звезда-треугольник»).
- Проверьте правильное расположение и подключение провода заземления оборудования.
- Очень важно сохранить сведения об условиях выполнения электрических соединений и монтажа.
- Если они не соблюдаются, изготовитель насоса не принимает на себя никакой ответственности и считает, что действие гарантии аннулировано.
- Двигатели соответствуют требованиям, установленным ЕЕС, и оборудованы защитой IP-55.
- Могут существовать особые правила выполнения монтажа.
- Подключение кабеля электропитания может осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующее разрешение (типа трёхфазного соединения).
- Неправильное подключение к сети электропитания может привести к летальному исходу.


## 4. РУКОВОДСТВО ПО ЗАПУСКУ

### ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ



- Перед запуском насоса необходимо выполнить следующие операции:
  1. Открыть крышку предварительного фильтра (см. Рис.5).
  2. Заполнять насос водой через предварительный фильтр до тех пор, пока вода не попадёт во всасывающую трубу.
  3. Если в процессе выполнения этих операций корзина была снята, не забудьте установить её на место внутри предварительного фильтра, чтобы предотвратить попадание в насос больших внешних частиц и тем самым не допустить блокирование насоса.
  4. Проверить, чтобы напряжение и мощность сети соответствовали параметрам, указанным на табличке с обозначениями параметров насоса.
- Надеть крышку на предварительный фильтр и закрыть её, не забыв при этом установить соединение внутри корпуса. (Рис.5)
- Категорически запрещается работа насоса без предварительного заполнения водой его предварительного фильтра. Если не выполнить это требование, механическое соединение повреждается, вследствие чего может возникнуть утечка воды.
- В трёхфазных двигателях необходимо проверить правильность направления вращения двигателя, это выполняется с помощью вентилятора, расположенного с задней стороны двигателя, если его наблюдать через отверстие в крышке вентилятора. (Рис.6)
- Проверить, чтобы оси насоса вращались свободно.





## ЗАПУСК



- Открыть все клапаны и подсоединить двигатель.
- Подождать некоторое время для осуществления функции самовсасывания.

## 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Регулярно следует производить чистку предварительного фильтра, чтобы предотвратить возникновение падения давления. Для предотвращения возможной поломки корзины рекомендуется в процессе чистки не ударять по ней.



- Если насос останавливается, проверить, чтобы потребляемый двигателем ток в процессе работы был равен или был меньшим по сравнению с тем значением, которое указано на табличке с обозначением параметров; если это не удаётся, обратитесь в ближайшую службу сервиса.



- Если ток слишком большой, обратитесь за консультацией к изготовителю.
- Насос следует опорожнять в тех случаях, когда он не используется в течение некоторого времени, главным образом, в холодную погоду в тех странах, в которых имеется риск замерзания.
- Для опорожнения насоса удалить дренажную пробку из корпуса двигателя (см. чертёж).
- Всякий раз при открытии предварительного фильтра необходимо удалять загрязнения из соединения и гнезда соединения. Это необходимо для обеспечения закрытия крышки. (Рис.5).

## 6. РАЗБОРКА



- Блок двигателя может быть демонтирован с корпуса насоса без отсоединения всасывающей трубы насоса и трубы, работающей в импульсном режиме.
- Для демонтажа блока двигателя и удаления его с корпуса насоса удалите винты, соединяющие эти две детали (см. чертёж).

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
НАСОС НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ	Во всасывающую трубу поступает воздух.	Проверить трубные патрубки и соединения всасывающих труб.
	Плохое верхнее уплотнение фильтра.	Вычистить крышку предварительного фильтра и проверить состояние муфты.
	Неправильное направление вращения двигателя.(III)	Инvertировать две фазы подающей линии.
НАСОС ВЫРАБАТЫВАЕТ НИЗКИЙ РАСХОД	Предварительный фильтр заблокирован.	Вычистить предварительный фильтр.
	Во всасывающую трубу поступает воздух.	Проверить трубные патрубки и соединения всасывающих труб.
	Неправильное направление вращения двигателя.(III)	Инvertировать две фазы подающей линии.
	Потеря нагрузки при всасывании.	Предотвратить насколько возможно наличие таких элементов, которые вызывают потерю в нагрузке.
	Неправильное напряжение.	Проверить, чтобы напряжение сети соответствовало требованиям, указанным на табличке характеристик двигателя.
ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВЛИВАЕТСЯ	Увеличение температуры распределительной коробки вследствие эффекта электрической дуги.	Проверить соединения распределительных коробок.
	Устройство защиты от тепла вышло из строя.	Правильно подключить кабели к разъёмам соединительных коробок.
	Распределительные коробки подключены неверно.	Правильно закрепить кабель на клемме.
		Изменить размер соединительного кабеля с учётом клемм, имеющихся в распределительной коробке.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### 7.1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Корпус насоса изготовлен из современных термопластических материалов. Насосы по своему типу являются самовсасывающими, они относятся к типу от SA-033 до SA-125 и оснащаются как однофазными, так и трёхфазными двигателями (за исключением двигателей SA-33 ... SA-050, которые оснащаются только однофазными двигателями). В корпус насоса включён предварительный фильтр, предназначенный для предотвращения попадания посторонних частиц со входа, что может привести к выходу из строя гидравлических компонентов насоса. Двигатели, поставляемые вместе с насосным блоком, имеют защиту IP-55 и рассчитаны на то, чтобы выдерживать высокие температуры и высокую влажность воздуха. Двигатели также защищены устройством защиты от тепла, предотвращающим повреждение насоса вследствие избыточного тока.

### 7.2. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Самовсасывающий насос, предназначенный для обеспечения циркуляции воды в частных плавательных бассейнах.
- Предварительный фильтр, встроенный в корпус насоса.
- Корзина предварительного фильтра.
- Ключ для открытия/закрытия корзины предварительного фильтра.
- Соединения и муфты соединительных шлангов, предназначенные для соединения импульсных и трубных соединений.
- Руководство по монтажу и обслуживанию насоса.


Функциональные характеристики блока насоса изображены на различных характеристических кривых.



КОД	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	H (мм)
SA-033-M	475	296	280	50	225	200	285	199
SA-050-M	475	296	280	50	225	200	285	199
SA-075-M	490	311	280	50	225	200	285	199
SA-075-T	490	311	280	50	225	200	285	199
SA-100-M	490	311	280	50	225	200	285	199
SA-100-T	490	311	280	50	225	200	285	199
SA-125-M	490	311	280	50	225	200	285	199
SA-125-T	490	311	280	50	225	200	285	199

## 8. ПРАВИЛА

Испытания, проводившиеся на насосах серии America, выполнялись в соответствии с правилами «EN-ISO-9906:1999».



ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	КОД
1	КРЫШКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	HD006000
2	КОРЗИНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА С РУКОЯТКОЙ	HD018000
3	КРЫШКА СОЕДИНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	HD021000
4	ВИНТ КОРПУСА НАСОСА М8Х65 (4 ШТ.)	HD026055
5	ШАЙБА DIN 125 М8 (4 ШТ.)	HD031010
6	ГАЙКА М8 (4 ШТ.)	HD031055
7	ДРЕНАЖНАЯ ПРОБКА 1/4"	HD036000
8	КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ ПРОБКИ 13Х2,5	HD021100
9	КОРПУС НАСОСА	HD041000
10	СОЕДИНЕНИЕ ДИФфуЗОРА	HD021035
11	ДИФфуЗОР 0,33 / 0,50 / 0,75 / 1 НР	HD046000
11	ДИФфуЗОР 1,50 НР	HD046005
12	ГАЙКА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА М10	HD031075
13	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 0,33 НР	HD051005
13	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 0,50 НР	HD051010
13	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 0,75 НР	HD051015
13	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 1 НР	HD051025
13	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 1,50 НР	HD051035
14	МУФТА КОРПУСА НАСОСА	HD021060
15	МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ Ø15	HD056005
16	КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА 0,33 / 0,50 НР 1-РН	HD061000
16	КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА 0,75 НР / 1 НР / 1,50 НР 1-РН/3-РН	HD061005
17	ОСНОВАНИЕ НАСОСА	HD066000
18	БЕСШУМНЫЙ БЛОК(16x45x13) 0,33 / 0,50 НР	HD071005
18	БЕСШУМНЫЙ БЛОК (9x45x13) 0,75 / 1 / 1,50 НР	HD071000
19	МУФТА С V-ОБРАЗНЫМ КОЛЬЦОМ VA-14 (2 ШТ.)	MT001000
20	ФЛАНЕЦ ДВИГАТЕЛЯ 0,33 / 0,50 НР 1-РН	MT006025
20	ФЛАНЕЦ ДВИГАТЕЛЯ 0,75 / 1 / 1,50 НР 1-РН/3-РН	MT006050
21	ШАРИКОПОДШИПНИК (6202) 0,33 / 0,50 / 0,75 / 1 / 1,5 НР (2 ШТ.)	MT026000
22	РОТОР С ВАЛОМ 0,33 НР	MT031000
22	РОТОР С ВАЛОМ 0,50 НР	MT031005
22	РОТОР С ВАЛОМ 0,75 НР	MT031010
22	РОТОР С ВАЛОМ 1 НР	MT031015
22	РОТОР С ВАЛОМ 1,50 НР	MT031020
23	КОРПУС + СТАТОР 0,33 НР 1-РН	MT043000
23	КОРПУС + СТАТОР 0,50 НР 1-РН	MT043005
23	КОРПУС + СТАТОР 0,75 НР 1-РН	MT043020
23	КОРПУС + СТАТОР 0,75 НР 3-РН	MT043025

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	КОД
23	КОРПУС + СТАТОР 1 НР 1-РН	MT043030
23	КОРПУС + СТАТОР 1 НР 3-РН	MT043035
23	КОРПУС + СТАТОР 1,50 НР 1-РН	MT043040
23	КОРПУС + СТАТОР 1,50 НР 3-РН	MT043045
24	ЗУБЧАТАЯ ШАЙБА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ М4	MT076000
25	ВИНТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЗАЗЕМЛЕНИЮ (М4х6)	MT076005
26	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 1-РН	MT081000
26	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ 3-РН	MT081020
27	КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 1-РН (М4х16)	MT076010
27	КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3-РН (М4х12)	MT076015
28	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА В КОМПЛЕКТЕ 1-РН	MT088000
28	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА В КОМПЛЕКТЕ 3-РН	MT088005
29	ОДНОФАЗНЫЙ КОНДЕНСАТОР 12 iF 0,33 / 0,50 НР	MT091000
29	ОДНОФАЗНЫЙ КОНДЕНСАТОР 20 iF 0,75 / 1 НР	MT091010
29	ОДНОФАЗНЫЙ КОНДЕНСАТОР 16 µF 1,50 НР.	MT091005
30	ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (М35) 0,33 / 0,50 / 0,75 / 1 / 1,5 НР	MT096000
31	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 0,33 / 0,50 НР 1-РН	MT016025
31	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 0,75 / 1 / 1,5 НР 1-РН/3-РН	MT016040
32	СТЕРЖЕНЬ (М5х160) 0,33 / 0,50 НР (4 ШТ.)	MT101015
32	СТЕРЖЕНЬ (М5х170) 0,75 / 1 / 1,50 НР (4 ШТ.)	MT101020
33	ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ 0,33 / 0,50 НР 1-РН	MT086040
33	ВЕНТИЛЯТОР ДВИГАТЕЛЯ 0,75 / 1 / 1,50 НР 1-РН/3-РН	MT086045
34	КОЛЬЦО ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ 0,33 / 0,50 НР 1-РН	MT086050
35	КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ 0,33 / 0,50 НР	MT086055
35	КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ 0,75 / 1 / 1,5 НР 1-РН/3-РН	MT086060
36	ГАЙКА ГНЕЗДА АДАПТЕРА О50 (2 ШТ.)	HD076010
37	КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ГНЕЗДА О53х3 (2 ШТ.)	HD021115
38	ГАЙКА ГНЕЗДА АДАПТЕРА О50 (2 ШТ.)	HD076005
39	РУКОЯТКА КРЫШКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	HD076000
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 0,33 НР 1-РН	MT999000
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 0,50 НР 1-РН	MT999005
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 0,75 НР 1-РН	MT999010
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 0,75 НР 3-РН	MT999015
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 1 НР 1-РН	MT999020
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 1 НР 3-РН	MT999025
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 1,50 НР 1-РН	MT999030
40	ДВИГАТЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ 1,50 НР 3-РН	MT999035